

Палатка SIBBEARIA

Артикул: LAGUNA

Ткань тента: 190T PU3000 Poly taffeta
Ткань палатки: 190T Poly taffeta
Ткань дна: 150D PU3000 Oxford
Дуги: fiberglass /steel pole
Вес: 8.00 кг

Инструкция по эксплуатации

Поздравляем вас с приобретением! При надлежащем уходе данная палатка прослужит вам долго. Пожалуйста, ознакомьтесь с дайной инструкцией. прежде чем устанавливать палатку и сохранить её для справок в дальнейшем.

Большая палатка "LAGUNA" идеально подойдет для комфортабельного отдыха. Палатка имеет одну спальную комнату и один большой тамбур с окнами.

Перед поездкой

Прежде чем отправиться в путешествие ознакомьтесь с инструкцией по установке палатки и убедитесь, что все необходимые комплектующие на месте.

Вам следует детально ознакомиться с особенностями данной палатки и с условиями и ограничениями использования именно этой модели.

Перед каждым походом настоятельно рекомендуем тщательно проверять качество узлов палатки (желательно полностью ее устанавливая), особенно после долговременной хранения или перед первым использованием.

Оптимальное применение

Местоположение: Защищенная низина /Долина

Погодные условия: Обычные / Умеренные

Назначение: Временное жильё

Установка

При установке данной палатки первым устанавливается внутренняя палатка.

Будьте внимательны к дугам. В большинстве случаев поломки дуг происходят на стадии установки или разборки палатки. Перед установкой убедитесь, что у вас достаточно помощников для подстраховки.

1. Убедитесь, что в месте, где вы хотите установить палатку нет камней и каких-либо других острых предметов. Распакуйте внутреннюю палатку и разложите её на земле.
2. Соберите дуги. Очень важно, чтобы каждое звено было вставлено в переходник соседнего звена до отказа. В противном случае возможны преждевременные повреждения дуг.
3. Вставьте в торцы алюминиевой стойки штырь системы фиксации низа палатки с одной стороны и конец фибергласовой дуги с другой.
4. Согните дуги и зафиксируйте их с другой стороны. Поднимите дугу.
5. Закрепите тент палатки за дуги пластиковыми крючками.
6. Зафиксируйте по периметру колышками дно палатки.
7. Накиньте на палатку тент. Зафиксируйте внутреннюю его поверхность относительно дуг внутренней палатки с помощью тесьмы.
8. Вставьте в переднюю часть тента трубки каркаса в карман и соедините их с вертикальными трубками каркаса. Соедините крестовину основной палатки с коньком каркаса тамбура. Выпрямите вертикальные трубки так, чтобы натянуть тент, но не перетягивайте её больше необходимого. Зафиксируйте колышками тамбур симметрично основной палатке. Также зафиксируйте тент тамбура относительно каркаса, используя липучки.
9. После этого закройте все фастексы растяжек на полу и все молнии на наружном тенте и зафиксируйте нижние края колышками.
10. Постарайтесь, растянуть палатку, используя все растяжки на наружном тенте. В противном случае возможны повреждения палатки при ее использовании.

Разборка палатки

Если это возможно, разбирайте палатку только после ее полного высыхания.

Порядок разборки противоположен порядку сборки.

НЕ пытайтесь ВЫТЯНУТЬ дугу из кармана. ВЫТАЛКИВАЙТЕ её с противоположного конца.

Складывайте палатку в сторону открытого выхода, чтобы дать возможность выхода лишнего воздуха. Если палатка при разборке была влажной, при первой же возможности просушите ее.

Пожалуйста, будьте предельно осторожны, если вам приходится разбирать палатку при ветреной погоде. Не пытайтесь сделать это самостоятельно, обязательно попросите кого-нибудь помочь вам.

Во время эксплуатации

Оберегайте пленочное покрытие дна и крыши палатки от воздействия абразивных материалов

1. Ткань палатки состоит из синтетического волокна, которое иногда подвержено конденсату. Не путайте это явление с «протеканием». В большинстве случаев образование конденсата можно избежать, обеспечивая достаточную вентиляцию и оставляя выходы, если это возможно, приоткрытыми.

2. Не прикасайтесь к внутренней поверхности наружного тента, когда идет дождь.

3. Не устанавливайте палатку под деревьями. Однако вы можете использовать естественные укрытия при установке, такие как скаты. Выход палатки расположите с подветренной стороны.

НЕ ГОТОВЬТЕ ПИЩУ И НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ ВНУТРИ ПАЛАТКИ.

Комплектация

1. Палатка - 1 шт.
2. Тент - 1 шт.
3. Дуга - 3 шт.
4. Оттяжка - 6 шт.
5. Колышек - 14 шт.
6. Сумка / упаковка - 1 шт.
7. Инструкция - 1 шт.

Уход за палаткой

ВНИМАНИЕ

Ткань палатки с течением времени может быть подвержена более быстрому износу, в случае если палатка будет использоваться под прямым воздействием солнечных лучей. При обычном использовании палатка прослужит вам очень долго. Поэтому мы рекомендуем вам устанавливать палатку, если это возможно, в тени. Гарантия не распространяется на повреждения тента, полученные при избыточном воздействии солнечного света. Также гарантия не распространяется на палатки, используемые на перманентной основе (например, как торговые, как выставочный образец под открытым небом и т.п.)

Для очистки палатки используйте чистую воду и мягкую щетку. Не скоблите ткань и не используйте моющие средства.

Дуги должны быть упакованы и храниться в сухом месте для защиты от повреждения и коррозии металлических элементов. Повреждения в результате неправильного использования не компенсируются гарантийными обязательствами.

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации своей продукции без внесения изменений в данную инструкцию.

Заботьтесь о вашей палатке, и она позаботится о вас. Малейшие повреждения чините при первой возможности. Повреждения фибергласовых дуг происходят в первую очередь в результате неправильной эксплуатации. Всегда до отказа фиксируйте звенья в переходниках и не сгибайте дугу в меньший радиус чем-то, для которой предусматривает конструкция палатки. В случае необходимости, дуги для замены вы всегда сможете приобрести в магазинах туристского снаряжения либо обратитесь напрямую к производителю. Будьте внимательны к молниям, открывайте и закрывайте их двумя руками. Не применяйте излишние усилия. Мы рекомендуем вам иметь при себе набор запасных деталей, таких как усиленные колышки, запасные растяжки, герметик, водоотталкивающий спрей и скотч на случай поломки фибергласовых дуг.

Если в процессе эксплуатации палатки у вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь в магазин, где вы её приобрели.