

# Важные указания по эксплуатации МИНИСТЕРПЕРА УК-S04A

Перед монтажом и вводом прибора в эксплуатацию, пожалуйста, прочтите внимательно данную инструкцию, из которой Вы получите важные указания. Сохраните инструкцию для дальнейших консультаций, ремонтных работ и заказа запасных деталей.

## Указания по технике безопасности

- Тренажер может быть использован только в предусмотренных для него целях
- Использование тренажера в каких-либо других целях – недопустимо и опасно. Производитель не несет ответственность за ущерб и повреждения, возникшие в результате применения тренажера в не предусмотренных для него целях.
- Поврежденные детали могут причинить вред Вашему здоровью и сократить срок эксплуатации тренажера. Поэтому при износе или повреждении деталей тренажер нужно вывести из эксплуатации и сразу же заменить детали новыми. Для замены используйте только оригинальные детали.
- За разъяснением возникающих вопросов обращайтесь к специализированному дилеру.

## Обращение с тренажером

- Перед вводом в эксплуатацию необходимо произвести квалифицированный и надежный монтаж
- Не устанавливайте тренажер во влажных помещениях
- Тренажер предназначен для тренировок взрослых. Тренажер ни в коем случае нельзя использовать для игр! Всегда помните о том, что живость и непоседливость Ваших детей при обращении с прибором, могут привести к возникновению непредвиденных и опасных ситуаций, ответственность за которые со стороны производителя полностью исключается. Если Вы все-таки допускаете к тренажеру детей, необходимо ознакомить их с правилами пользования тренажером и присматривать за ним.
- Тренируйтесь на тренажере в подходящей спортивной обуви
- При постоянных тренировках на регулярно производите проверку всех деталей, особенно винтов

## Уход и ремонтные работы

- Для работ по уходу за прибором используйте только экологически чистые, ни в коем случае едкие или сильные очистители

## Как пользоваться монитором

### Кнопки функций

**MODE/RESET-** Нажать, чтобы выбрать каждую функцию, которые будут меняться каждые три секунды. Чтобы обнулить все показания компьютера, нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 2 сек. Компьютер отключается после прекращения действий на тренажере в течение 4 минут.

### **Функции.**

**SCAN**-Автоматически показывает все функции по очереди.

**TIME**-время занятия. Считает от нуля до 99:59 интервал: секунда

**CALORIES**-Показывает количество израсходованных калорий.

**COUNT**- Показывает количество шагов.

**REPS/min** -Показывает количество шагов в 1 минуту.

### **КНОПКОЙ:**

1. Выбор функций
2. Обнуление если держать более 2 сек.

### **Внимание!**

1. Включается, если вы нажмете любую кнопку и начнете заниматься.
2. Если вы не занимаетесь более 4 минут, он выключится автоматически.
3. Используются батарейки AAA.

### **Важно!**

1. Проверьте крепежи перед занятиями.
2. Поместите на ровную поверхность.
3. Проведите разминку.
4. Дети должны заниматься только под присмотром взрослых.
5. Используйте удобную одежду и обувь
6. Перед занятиями проконсультируйтесь с доктором
7. Не прикасайтесь к подвижным частям (цилиндрами) во время занятий.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРЕНИРОВКЕ НА ШАГАТЕЛЕ**

**Степпер** тренирует выносливость, хорошо нагружают мышцы ног и ягодичные мышцы.

- Следите за своим состоянием, увеличивайте нагрузку постепенно. Головокружение после тренировки означает, что нагрузка слишком велика. Делайте перерыв между приемом пищи и началом тренировки.
- Перед тем как приступить к тренировкам, проконсультируйтесь у врача.
- Для тренировок всегда надевайте спортивную одежду и обувь.
- Немедленно прекратите тренировку в случае, если вы почувствуете слабость или головокружение. Тренировку также следует прекратить, если Вы почувствуете боль или недомогание.
- Во время тренировки не позволяйте детям и домашним животным подходить близко к тренажеру.
- Во время курса тренировок пейте достаточное количество жидкости. Вы должны возмещать потери жидкости в организме, вызванные физическими упражнениями, чтобы избежать обезвоживания. Жидкость должна быть комнатной температуры. Не пейте много холодных напитков.

Уровень Вашей начальной нагрузки зависит от уровня Вашей физической подготовки. Если Вы не занимались спортом в течение нескольких лет, или если Ваш вес значительно превышает норму, начните с малого, постепенно увеличивая время тренировки на несколько минут в неделю. Интенсивность тренировки можно определить с помощью измерения частоты пульса. Во время тренировки частота пульса должна составлять 50 – 75 % от максимально допустимого значения, так называемая **контрольная зона**. В самом начале Вы сможете заниматься, находясь в контрольной зоне, всего несколько минут. Тем не менее, уровень физической подготовки Вы сможете улучшить уже через шесть – восемь недель. Не унывайте, если на это уйдет больше времени. Важно поддерживать свой темп. В конечном

итоге Вы сможете заниматься непрерывно в течение 30 минут. Чем лучше будет Ваша физическая подготовка, тем большую нагрузку придется Вам использовать для того, чтобы проводить тренировку в контрольной зоне. Начните свою программу тренировок с самых простых, реальных целей, которые Вы определите вместе с Вашим врачом. Добавьте к этой программе какие-либо аэробные упражнения: ходьба, бег трусцой, плавание, танцы, езда на велосипеде.

### **Проверяйте пульс.**

Вы должны уметь измерять частоту пульса, чтобы быть уверенным, что она находится в контрольной зоне. Наиболее просто найти пульс на сонной артерии, которая находится с обеих сторон шеи между трахеей и большими шейными мышцами. Сосчитайте количество ударов за десять секунд и умножьте на шесть. Это и есть частота Вашего пульса в ударах в минуту.

**Каждая тренировка должна состоять из трех частей: разминка, основная часть (собственно тренировка) и восстановление.** Начальная программа тренировок должна состоять из двух – трех занятий в неделю с обязательным перерывом между тренировками, хотя бы один день. Через несколько месяцев, Вы можете увеличить количество занятий до четырех – пяти в неделю. Разминка – важная и неотъемлемая часть Ваших тренировок. Вы подготавливаете тело, для более энергичных упражнений разогревая и растягивая мышцы. В конце тренировки повторяйте эти же упражнения для снижения болей в мышцах. Мы предлагаем Вам следующие упражнения на разминку и восстановление. Прогресс в физическом состоянии зависит от регулярности и продолжительности занятий. **Первые несколько тренировок** проводите в следующем режиме. Занимайтесь в течение 3 – 5 минут в медленном темпе, остановитесь, сойдите со степпера, в течение 1 минуты пройдите вокруг, потянитесь. Затем вернитесь на степпер и продолжайте занятие в течение следующих 3 – 5 минут. Общее время занятий в подобной манере должны длиться не более 10 – 15 минут в течение первых нескольких недель. Увеличивайте время тренировки постепенно, добавляя по 1 минуте к общему времени занятий, пока оно не достигнет 20 минут в день.

**МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 80 КГ!  
ТРЕНАЖЕР НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОММЕРЧЕСКОМ  
ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ!**